

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	20x50	30x50	30x50WA
Zvětšení, x:	20	30	30
Průměr vstupní čočky, mm:	50	50	50
Zorné pole ve vzdálenosti 1000m:	54	31	40
Minimální vzdálenost zaostření, m:	10	15	15
Délka, mm: *	230 / 370	230 / 370	230 / 370
Hmotnost, kg:	0,45	0,45	0,45

* složený / vytažený

POPIS

Tento návod Vás seznámí s postupy při použití monokuláru série "Scout".

Přednostní monokuláry "Scout" jsou velké zvětšení, mále rozměry a váha, moderní vzhled.

Monokuláry umožňují uchycení na stativ pomocí standardního závitu 1/4 palce.

- Scout 20x50 je kompaktní a vhodný k pozorování bez použití stativu.
- Scout 30x50 a 30x50WA mají velké zvětšení a jsou určeny k pozorování vzdálených objektů. Pozorování se doporučuje provádět s použitím stativu.
- Scout 30x50 WA má speciální optickou soustavu, zvětšující zorné pole o 30%.

POUŽITÍ MONOKULÁRU

1. Vyjmete monokulár z pouzdra.
2. Odstraňte kryty objektivu (1) a okuláru (3).
3. Udržte tělo monokuláru (4) v jedné ruce a druhou rukou vytáhněte za okulár (3) vnitřní tubus monokuláru až do úplného vytažení.
4. Zaostřte objekt pozorování otáčením okuláru (3). Pro komfortní pozorování se doporučuje upevnit monokulár na stativ pomocí závitu (2).

UPOZORNĚNÍ

Váš dalekohled je navržen k dlouhodobému použití. K ošetření povrchu dalekohledu používejte navlhčený hadřík. K čištění čoček používejte čistou měkkou látku namočenou do líhu. Nikdy nevytírejte líh přímo na čočky. V případě prudké změny okolní teploty v dalekohledu může vzniknout kondenzát (např. je-li dalekohled byl přemístěn z chladu do teple místnosti). Je to zcela přirozený jev, k jeho odstranění nechte dalekohled jednu hodinu při pokojové teplotě. Pokud není uvedeno, že dalekohled má úpravu Waterproof, nepotápějte dalekohled do vody, ani nevystavujte působení deště. Pamatujte dalekohled je vlhkotěsný, ale není vodotěsný. Nikdy se nedívejte dalekohledem bez speciálních filtrů na slunce, mohlo by dojít k poškození zraku.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodržením podmínek uvedených v návodu k použití
- vinou neopatrného zacházení uživatelem
- neoprávněným zásahem do výrobku

V případě zjištění závady na výrobku se obraťte na Vašeho prodejce, kde výrobek bude přijat k opravě. Reklamovaný výrobek musí být doložen řádně vyplněným záručním listem a dokladem o nákupu.

SCHEMA

