

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	NRB 30x50
Zvětšení, x:	30
Průměr vstupní čočky, mm:	50
Zorné pole ve vzdálenosti 1000m, m:	32
Minimální vzdálenost zaostření, m:	25
Rozměry, mm:	204x210x85
Hmotnost, kg:	1,1

POPIS

Tento návod Vás seznámí s postupy při použití zrcadlového binokulárního dalekohledu "NRB", navrženého na principu Newtonova dalekohledu. Optická soustava s křivočarou dráhou optického paprsku umožňuje docílit kvalitního zobrazení při větším zvětšení a zároveň zachovat malé rozměry dalekohledu. Pro komfortní pozorování dalekohled lze upevnit na stativ pomocí redukce, která je součástí kompletu.

POUŽITÍ MONOKULÁRU

1. Vyjmete dalekohled z brašny.
2. Odstraňte kryty objektivů (1) a okulárů (3).
3. Otáčením tubusů kolem osy dalekohledu se nastaví vzdálenost (2) mezi okuláry, odpovídající vzdálenosti zornic očí, kdy obrazy v obou tubusech dalekohledu splynou v jeden.
4. Zaostřete obraz v levém okuláru otáčením kotouče centrálního zaostřování (4).
5. Zaostřete obraz v pravém tubusu otáčením pravého okuláru (3).

Při pozorování se doporučuje dalekohled upevnit na stativ pomocí redukce (5), kterou po odstranění krytu (6) lze našroubovat do závitů.

UPOZORNĚNÍ

Váš dalekohled je navržen k dlouhodobému použití. K ošetření povrchu dalekohledu používejte navlhčený hadřík. K čištění čoček používejte čistou měkkou látku namočenou do líhu. Nikdy nevylivejte líh přímo na čočky. V případě prudké změny okolní teploty v dalekohledu může vzniknout kondenzát (např. je-li dalekohled byl přemístěn z chladu do teple místnosti). Je to zcela přirozený jev, k jeho odstranění nechte dalekohled jednu hodinu při pokojové teplotě. Pokud není uvedeno, že dalekohled má úpravu Waterproof, nepotápějte dalekohled do vody, ani nevystavujte působení deště. Pamatujte dalekohled je vlhkotěsný, ale není vodotěsný. Nikdy se nedívejte dalekohledem bez speciálních filtrů na slunce, mohlo by dojít k poškození zraku.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodržením podmínek uvedených v návodu k použití
- vinou neopatrného zacházení uživatelem
- neoprávněným zásahem do výrobku

V případě zjištění závady na výrobku se obraťte na Vašeho prodejce, kde výrobek bude přijat k opravě. Reklamovaný výrobek musí být doložen řádně vyplněným záručním listem a dokladem o nákupu.

SCHÉMA

